



## <取付方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



1. 純正シートを外します。 (写真A参照)
2. 予め、付属ボルト③にステー②、カラー①を通してシートフレーム左側のネジ穴に取付けます。 (写真B, C参照)



3. 付属ボルトを締めて固定し、ステー下側にヘルメットロック本体を付属ボルトで固定します。 (写真D, E, F参照)
4. 各部の緩みの無い事を確認して、シートを取付けて完了です。

## <取付けイメージ>



## 使用上のご注意

- ※ キーの補修交換は出来ません。2本のキーは別々に保管する事をお勧めします。
- ※ 取付け後は、ネジ部等の緩みがないか、定期的な確認を必ず行って下さい。
- ※ ヘルメットのメーカー、モデルによっては、あご紐が長い場合があるので、その際はタンデムステップを出してマフラーとヘルメットが干渉しない様にして下さい。

モーターレク総合開発メーカー 株式会社 **キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMACo., Ltd. [www.tk-Kijima.co.jp](http://www.tk-Kijima.co.jp)

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL.03-3897-2167 FAX.03-3897-2138