

取り扱い説明書

DAYTONA
980316①

- * 取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
- * この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
- * この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ロング/ショート サイドスタンド	適応車種	商品NO.
	J A Z Z (~'98) 専用	29803 29804

この度はデイトナ「ロング/ショートサイドスタンド」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店に御相談下さい。

<特徴>

- ・ロングフォークチューブやショートルイヤクッションを装着の際に必要なロング/ショートサイドスタンド。
- ・バフ/クロームメッキ仕上げでJ A Z Zのスタイルにはピッタリ。専用スプリング付属。

<商品内容>

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
1	サイドスタンド		1	2	スプリング		1



注意 ・サイドスタンドを取り付ける際にスプリングを使用しますが、必ずスプリングフック(デイトナ商品NO.14067/標準価格¥800-)を使用して取り付けして下さい。プライヤー等で取り付けるとスプリングが飛んで大変危険です。

- ・この商品は純正スタイルのままに取り付けると車体が倒れてしまいます。従って、次の適合表を参考に、自分のスタイルにあったサイドスタンドの長さを選定するようお願いいたします。

[取り付けのヒント] ロングタイプは純正に対し約40mmロング、ショートタイプは約30mmショートになります。

- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- ・この商品は、記載されている適応車輛以外の車輛には使用しないで下さい。
- ・この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をすることがあります。予め御了承下さい。

[J A Z Z サイドスタンド適合表]

スタンドの種類	取付パーツ		
	リヤショック	トリプルツリー	フォークチューブ
ショートサイドスタンド 商品NO. 29804	30mmダウン(他社製)	純正	純正
	30mmダウン(他社製)	商品NO. 22963 ネック角 7°	純正
	30mmダウン(他社製)	純正	商品NO. 10566 100mmロング
純正サイドスタンド	純正	商品NO. 22963 ネック角 7°	商品NO. 10566
	純正	商品NO. 22963 ネック角 7°	純正
ロングサイドスタンド 商品NO. 29803	純正	純正	商品NO. 10566 100mmロング

■取り付け手順■

* J A Z Zの'93年式(CA50p)以降のモデルにはサイドスタンドスイッチが付いていますが、それ以前のモデルには付いておりません。この取付手順はこのスイッチが付いている車両の方法を記載していますが、それ以外のモデルについても取付方法は変わりません。

1. 純正サイドスタンドを取り外すため、ジャッキ等で車体を支えます。(※注意/しっかりと車体が固定されているか確認してから作業に取り掛かって下さい。)
2. サイドスタンドスイッチを固定している六角ボルト(M6/1本)を外し、サイドスタンドスイッチを取り外します。(※'92年式以前のモデルにはありません。)
3. サイドスタンドを上げた状態から、サイドスタンドをフレームに固定している六角ボルトと六角ナット(フレーム裏側)を外してサイドスタンドとスプリングを取り外します。

4. 純正六角ボルトと六角ナットを使用し、純正と同じように①サイドスタンドを取り付け、スプリングフックを使用して②スプリングを取り付けます。（*注意/スプリングが確実にフレームと①サイドスタンドに組み付けてあるか確認して下さい。）
5. 取り外したサイドスタンドスイッチを組み付けます。
6. サイドスタンドを下げてみて、しっかりとスタンドが効くか確認し、問題がなければ作業は完了です。

