

'09 ~ GSX-R1000 フェンダーレスキット 取付け説明書

1) タンデムシートを外し、裏から貫通してきているナンバー灯のハーネスカップラー(写真 矢印)を外します。



2) シートカウル裏面に、フェンダーを固定しているボルト4本を(写真 矢印)外し、フェンダーを取り外します。

3) 写真 の様に、フェンダーレスキットに、付属のナンバー灯、ナンバーベース、プレート、リフレクターを組み付けます。



4) ナンバー灯のハーネスをシートカウル内に通してから、2)で外したノーマルボルトを使って固定します。

(注意)

4箇所のアルミカラーの突起が、フェンダーレスキットの穴に確実にハマっている事を確認してからボルトを締めてください。

緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。

5) ナンバー灯ハーネスのカップラーを差し込み、ナンバー灯が点灯することを確認してから、タンデムシートを取り付けます。

