



*0EM

PER IL MONTAGGIO INFERIORE: ALLENTARE LA VITE, GIRARE L'ATTACCO DI 180°

ASSEMBLY LOWER: LOOSEN THE SCREW, TURN THE ATTACK FOR 180°

> *OEM = ORIGINAL **EQUIPMENT MANUFACTURER**

CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic



ART:

UTILIZZARE SOLO SE NECESSARIO

USE ONLY IF IS NECESSARY

MR701

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

SPECCHIO BAR-END BAR-END MIRROR

REV: 02 info@cncracing.it www.cncracing.it