



▲警告 ヘルメットを使う前に、パッドが正しい位置にあるかを必ず確認してください。パッドが適切に取付されていないと、事故発生時、深刻な負傷や死亡の危険が高くなる恐れがあります。

チークパッドの取り付け

1. チークパッドの内側にあご紐を通します。
2. プラスチック板をヘルメットEPSの間のすき間に入れます。
3. 3つのスナップボタンを取り付けます。
-

- インナーライナーの取り外し**
1. 図①の様に、できるだけプラスチック板の近くをつかんで前側を外します。
2. 後側のスナップボタンを外してインナーライナーを取り外します。
-

- インナーライナーの取り付け**
1. インナーライナーの棒を本体側取付ベースのすき間に差し込みます。
2. 後方の二つのスナップボタンを取り付けます。
-

- チーンカーテンの取り外し**
1. チーンカーテン本体をつかみ、引き抜きます。
-

- チーンカーテン取り付け**
1. チーンカーテンのプラスチック板をヘルメットEPSのすき間に差し込みます。
入れにくい場合は、両端から少しずつ突いていき、最後に中央部分を入れて下さい。その後、ボトムガスケット(ゴム)をめくりながら差し込むとスムーズです。
※脱落防止のため、しっかりと奥までプラスチック板を押し込んで下さい。
チーンカーテンをボトムガスケットの内側に入れ込んで下さい。
-

- バイザーとシールドの取り外し**
1. 頭頂部のバイザースクリューを矢印の方向へ回して外します。
2. プラスチック板を使用し、両サイドのバイザースクリューを矢印の方向へ回して緩め、外します。
3. バイザーとシールドをヘルメット本体から取り外します。
-

- バイザーとシールドの取り付け**
1. 本体側ギアプレート(ガイド)に、シールド→バイザーの順でガイドの丸い部分に合わせて両側セットします。
2. バイザーのへこみ部分にベース(C)をセットし矢印の方向へスクリュー(D)を締め込みます。
(反対側も同様に)
3. 矢印の方向へバイザースクリュー(E)を回して締め込みます。
-

- スタイルチェンジ**
シールドもしくはバイザーの組み合わせで3つの異なるスタイルに変更可能です。
-
- ツアラースタイル(標準)
モトクロススタイル
ストリートスタイル
* ゴーグルは別途ご用意下さい。