

NAPOLEON

MOTORCYCLE MIRROR

ナポレオンステイングレイ ミラー



下記に表示されているミラー寸法を参考に、後方視界を十分に確保でき
道路交通法・道路運送車両法に準じた取り付けを行ってください。

購入前にご確認ください。

- 通常、ミラーのタイプには、取り付け部のネジ径が10mmのものと8mmのもの、又は逆ネジのものがあります。
(カウル部取り付けタイプ等は除く)
お買い求めの際は、取り付け車両のミラー取付ネジをご確認いただくか、店頭などに備えてあります「取付車種表」等を参考にご確認ください。
- カウル用ミラーが既に装着されている車輛には取り付けできません。

取付準備

下記の工具をご用意ください。

→《17mm スパナ / 14mmスパナ》

取付方法

- 1) オートバイのミラー取付部に本体を取り付け、ステーの向きを調整し、スパナで①取付ナットを固定します。
- 2) ②ステーロックナットを緩める事によりハウジングが回転しますので、位置・角度を調整します。
- 3) ハウジングで角度の微調整を行います。

注意

- 1) 走行に支障のない適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- 2) 定期的にガタ付きや緩みがないかチェックを行ってください。
- 3) ナット、ネジは締め過ぎない様にご注意ください。
- 4) ターナーは衝撃を緩和する為の装置です。日常のミラー角度の調整には使用しないでください。

