



## SP-1 ラジエターシュラウド 取扱説明書

作業される前に必ずお読み下さい

この度は、SP-1 ラジエターシュラウドをお買上いただき誠に有難うございます。

### ⚠ 注意

- |  |
|--|
| <p>① 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、<u>各部の締め付けを十分確認</u>して下さい。</p> <p>② 本商品取付け時にはスタンダードカウルの穴あけ加工が必要となりますので注意して作業して下さい。</p> |
|--|



#### 《取付け手順》

- ① ナイロン製のリベット等を購入して下さい。(8ヶ)
- ② スタンダードのサイドカウルを外します。
- ③ 本商品をサイドカウルの裏側に当て、位置を定めます。
- ④ 穴位置を決め、サイドカウルに穴位置をマーキングし、穴あけ加工をします。(片側4ヶずつ)
- ⑤ 本製品にもサイドカウルと同位置に穴あけ加工をします。
- ⑥ 購入したナイロン製リベット等で取付けます。
- ⑦ 左右取付け、サイドカウルをバイクに取付けます。
- ⑧ 取付け確認をし、作業終了です。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。  
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

**(株) モリワキエンジニアリング**  
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5  
Tel 0593-70-0090 Fax 0593-70-0152  
HP <http://www.moriwaki.co.jp>