○ 2010~ Z1000 リアフェンダー、フェイスマスク 取付け説明書 ○

- リヤフェンダーの取り付け
 - 1) 右側のステップを外し、真裏にあるプラリベット2本を (写真 ① 〇囲み部)外します。
 - (注) ABS車の場合、プレートからマスターシリンダーを外した方が 作業し易いです。
 - 2) 写真 ① 矢印部2箇所のボルトを外します。

(後ろ側は、スイングアームの内側です。)

- 3) 写真 ② 〇囲み部のピンを引き抜き、矢印部ボルトを外し、 リアフェンダー、チェーンカバーを取り外します。 (ピンは、写真 ③ の形状で、簡単に引き抜けます。)
 - (注) この部分の座面部分をカットして、チェーンスライダーの固定 の為、元通りにピンで固定することをお勧めします。
- 4) リアフェンダーを入れ込み、右プラリベット2箇所を先に付け、 スイングアーム上3箇所を、ノーマルボルト、付属のステンワッシャ、 ゴムワッシャにて仮締めします。
 - (注) ブレーキホースクランプの金具は使用しません。 付属のクランプを用い、写真 ④ 矢印部の穴へ差し込みます。
- 5) スイングアーム内側のブレーキホースクランプはホースから外し、 ホースはフリーにして、付属のM6大径ワッシャー、ノーマルボルト にてフェンダーを仮締めします。
 - (注) ABS車の場合、ボルトをクランププレートに差し込んでから ワッシャ―を入れてください。
- 6) 後ろから、リアフェンダーのヒネリを目視、調整しながら、すべての ボルトを本締めします。
- 7) 1)で外したステップを元通りに取り付けて、作業終了です。
- (※) マフラー(サイレンサー)を外した方が、工具を入れ易いので、 マフラーを外してから作業されることをお勧めします。

(注意)

- 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付 をお勧めします。
- フェイスマスクの取り付け
- 1) 写真 ⑤ ○囲み部4本のビスを外し、スクリーンを取り外します。
- 2) フェイスマスクを、付属のボタンボルト(M5X15)、ステンワッシャ ゴムワッシャにて取り付けます。
- 3) フェイスマスクの大穴4箇所に、付属のウエルナットを差し込み、 1)で外した、ノーマルビス、ワッシャでスクリーンを固定します。













(4)